



TAFELMODEL KOOKPLAAT ROND

“counter cooker”

Type CC-1700

Art.nr.: 80.2300



Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER



Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Symbolen
3. Technische Specificaties
4. Bediening
5. Veiligheidsvoorschriften
6. Onderhoud
7. Garantie
8. Servicedienst
9. CE-Conformiteitsverklaring

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!

1. Inleiding

De Counter Cooker is een opzet kookplaat en is ontwikkeld en gebouwd voor het bereiden en warmhouden van uitsluitend voedsel in potten en pannen. De Counter Cooker voldoet aan de bepalingen van de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU).

Voor een juist gebruik van de kookplaat is het van belang dat u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorleest. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik en voor het negeren van waarschuwingen en voorschriften zoals weergegeven in deze gebruiksaanwijzing.

Controleer de Counter Cooker nadat de verpakking is verwijderd. Indien het toestel transportschade heeft opgelopen mag het niet worden aangesloten en dient u direct contact op te nemen met onze technische dienst.

2. Symbolen



Belangrijke informatie



Gevaarlijke spanning



Gevaar hitte

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!

3. Technische Specificaties



De kookplaat werkt op 230 Volt 50-60 Hz met randaarde.
 Het netsnoer moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
 Aansluitwaarde : 230V – 1700W 50-60 Hz.
 Hoogte kookplaat : 130 mm
 Diameter kookplaat : 332 mm

Het type plaatje bevindt zich aan de onderzijde van de kookplaat.

De kookplaat mag niet in vochtige of warme ruimtes worden gebruikt (IP30, T < 40 °C, RV < 70 %).

4. Bediening



De kookplaat wordt ingeschakeld d.m.v. een traploos regelbare energieregelaar via de draaiknop aan de bedienzijde van het apparaat. Met deze draaiknop wordt de temperatuur van de kookplaat geregeld. Zodra de draaiknop naar rechts gedraaid wordt, schakelt de kookplaat in op een minimale intensiteit. Door de knop verder te draaien wordt de temperatuur verhoogd. De eindstand is de continue stand. Hierbij verwarmd de kookplaat continu op het hoogste vermogen. Als de kookplaat niet gebruikt wordt dient deze geheel uitgeschakeld te worden door de draaiknop helemaal naar links te draaien (indicatielampje gaat uit).



Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER



5. Veiligheid



5.1 Veiligheidsvoorzieningen

De Counter Cooker is voorzien van de volgende veiligheidsvoorzieningen

- Stabiele kunststof stelpoten voor stabiele horizontale plaatsing
- Verhogingen in de behuizing ter voorkoming dat de pan van de plaat kan schuiven.
- Hittebestendig snoer (tot 90gr.C.) met trekontlasting.
- Geaarde stekker

5.2 Veiligheidsvoorschriften

- Het maximaal te gebruiken diameter van een pan is 325 mm.
- Maximale belasting van de kookplaat is 25 kilo.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bereiden en warmhouden van voedsel.
- Houd het apparaat, als u het gebruikt, steeds in de gaten.
- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komt. Mocht dit onverhoopt gebeuren trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend reparatiebedrijf. Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- Gebruik geen verlengsnoer om de kookplaat aan te sluiten.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen en/of zelf te repareren.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Controleer stekker en snoer regelmatig op eventuele beschadiging. Indien stekker of snoer beschadigd is, laat het bij een erkend reparatiebedrijf repareren.
- Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het bij een erkend reparatiebedrijf controleren en zo nodig repareren.
- Zorg dat het snoer niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt en houdt het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, pak dan altijd de stekker zelf beet en trek nooit aan het snoer.
- Zorg dat niemand het snoer abusievelijk kan lostrekken of erover kan struikelen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en telkens voordat het wordt schoongemaakt.
- **Gevaar!** Zo lang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder de netspanning.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag het apparaat nooit aan het snoer.
- Schakel het apparaat nooit in als er een lege pan opstaat, hierdoor kan ernstige schade aan het apparaat ontstaan.

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!

5.3 Restriscio's



- Het apparaat (en de pan) wordt zeer heet. Raak de hete oppervlakken nooit aan en leg geen voorwerpen op de kookplaat.
De afkoeltijd na gebruik van de kookplaat tot 50 graden Celsius is ca. 45 minuten. Het apparaat is (i.v.m. het mobiele karakter) niet voorzien van een restwarmte indicatie.
- Oververhitte olie of boter vat gemakkelijk vlam vatten. Hete olie en heet vet derhalve nooit gebruiken zonder toezicht.
- Natte pan-bodem en kookzone kan dampdruk veroorzaken waardoor een pan plotseling in de hoogte kan springen. Zorg ervoor dat de kookplaat en de bodem van de pan altijd droog is.
- Harde en puntige voorwerpen kunnen schade veroorzaken als ze op de kookplaat vallen. Schakel bij barsten in de kookplaat het apparaat direct uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Pannen met ruwe bodems, zout, suiker en soortgelijke producten kunnen krassen op de kookplaat veroorzaken.

6. Onderhoud

Schoonmaken moet gebeuren met een zachte vochtige doek en met niet agressieve en krasvrije middelen. Overmatig gebruik van water/schoonmaakmiddelen kan kortsluiting en storingen veroorzaken. Voordat de plaat schoon gemaakt wordt, deze eerst ca. 45 minuten af laten koelen. Gebruik voor aangebrande etensresten op de glasplaat een glasschraper.

Al het overige onderhoud mag uitsluitend door een erkend installateur geschieden.

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!



7. Garantie

Voor dit apparaat geldt een zogenaamde "**bring-in**" **garantie** voor een termijn van 12 maanden.

Indien er zich een mankement voordoet binnen de garantie termijn, dan dient de gebruiker het defecte apparaat op te sturen naar Jos ten Berg B.V., waar voor reparatie zorg gedragen zal worden.

U dient dit vooraf telefonisch of per email aan ons te vermelden.

Jos ten Berg B.V. zal het apparaat na reparatie weer franco aan u verzenden.

8. Servicedienst

Bij een eventuele storingen dient u dit te melden bij onze servicedienst op telefoonnummer 030 - 288 84 24 of service@jostenberg.nl.

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLIVERANCIER



9. CE-Conformiteitsverklaring



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

(Laagspanningsrichtlijn Richtlijn 2014/35/EU)

Fabrikant: Olbro+ B.V.
Adres: Noorderbaan 7,
8256 PP Biddinghuizen

verklaart hiermee verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant dat het product:

Warmhoudplaat (Privat Label)

1. voldoet aan de bepalingen van de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU),
2. voldoet aan de volgende toepasselijke geharmoniseerde normen:
NEN-EN-IEC 60335-2-12:2003 en: Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen: Veiligheid - Deel 2-12: Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen.
NEN-EN-IEC 60335-2-12:2003/A1:2008 en: Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen: Veiligheid - Deel 2-12: Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen. (Aanvulling)

Plaats: Biddinghuizen

Datum 22-01-2018

B. Tapper

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!